La Bouilloire 1,5 l

Fr Mode d'emploi

Nl Gebruiksaanwijzing

magimix

www.magimix.com

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil.
Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door, voordat u het apparaat gaat gebruiken

Filtre anti-calcaire amovible
Ontkalkingsfilter

Couvercle avec bouton d'ouverture
Deksel met openingsknop

Niveau d'eau
Waterpeil

Bouton marche/arrêt
AAN/UIT-knop

Base
Voetstuk

Range cordon
Snoerberging

AVANT LA PREMIERE UTILISATION / *VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK*

Branchez sur une prise de terre. Remplissez d'eau.
Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.
Vul het met water.

Mettez en marche.
Schakel het apparaat in.

Videz l'eau. Renouvelez l'opération 2 à 3 fois.
Giet het water eruit.
Herhaal deze operatie 2 à 3 keer.

x 3

UTILISATION / *GEBRUIK*

Réglez la longueur du cordon et branchez.
Regel de lengte van het snoer en sluit het apparaat aan.

Retirez la bouilloire de sa base.
Neem de waterkoker van het voetstuk.

Ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton.
Druk op de knop om het deksel te openen.

Remplissez la bouilloire d'eau fraîche.
Vul de waterkoker met vers water.

Ne remplissez pas au-delà du niveau maximum.
Vul de waterkoker niet boven het maximum-niveau.

Refermez bien le couvercle.
Het deksel goed sluiten.

Emboîtez la bouilloire sur sa base.
Plaats de waterkoker op zijn voetstuk.

Mettez en marche. Le témoin s'allume.
Schakel het apparaat in.
Het controlelampje gaat branden.

N'utilisez votre bouilloire que pour faire bouillir de l'eau.
Ne dépassez pas le niveau maximum.
Une bouilloire trop remplie risque de provoquer des projections d'eau bouillante.
De waterkoker mag uitsluitend worden gebruikt om water te koken.
Vul hem niet boven het maximumniveau. Als de waterkoker te vol is, kan dit het gevaar van spatten van heet water veroorzaken.

UTILISATION / *GEBRUIK*

Arrêt automatique à ébullition.
Zodra het water kookt, schakelt het apparaat automatisch uit.

Retirez la bouilloire de sa base et versez.
Neem de waterkoker van het voetstuk en schenk het water eruit.

Videz le reste de l'eau.
Giet het apparaat helemaal leeg.

Si vous souhaitez arrêter la bouilloire avant que l'eau ne parvienne à ébullition, faites basculer manuellement l'interrupteur.
Quelques gouttes d'eau peuvent apparaître sur la base. Il s'agit d'un phénomène de condensation parfaitement normal.

Als u de waterkoker wilt uitschakelen voordat het water aan de kook komt, zet de schakelaar dan handmatig om.
Er kunnen enkele druppels water verschijnen op het voetstuk. Dit wordt veroorzaakt door condensatie en is volkomen normaal.

Ouvrez toujours le couvercle en appuyant sur le bouton sur le couvercle. Ne tentez pas de forcer le mécanisme.
Ne pas soulever ou ouvrir le couvercle lorsque l'eau est en train de bouillir.
Faites bouillir uniquement avec le couvercle fermé, sinon la bouilloire ne se coupera pas automatiquement.
Ne mettez pas en marche la bouilloire sans eau, vous risqueriez d'endommager la résistance.

Open het deksel altijd door op de knop op het deksel te drukken. Probeer nooit om het mechanisme te forceren.
Het deksel nooit optillen of openen terwijl er water aan de kook gebracht wordt.
Sluit altijd het deksel wanneer u water kookt, anders slaat de waterkoker niet automatisch af.
Zet de waterkoker niet aan zonder dat er water in zit, dit kan verwarmingselement beschadigen.

ENTRETIEN / *ONDERHOUD*

Avant tout entretien/déplacement/rangement, **débranchez et laissez refroidir** votre bouilloire.
Neem altijd eerst de stekker uit het stopcontact en laat de waterkoker afkoelen, voordat u hem schoonmaakt/verplaatst/opbergt.

Corps + base = chiffon doux humide.
Waterkoker + voetstuk = vochtige zachte doek

Ne jamais plonger la bouilloire ou sa base dans l'eau.
Dompel de waterkoker of het voetstuk nooit onder water.

Enlevez le filtre par une légère pression sur les côtés.
Verwijder de filter door lichte druk uit te oefenen op de zijkanten.

Nettoyez le filtre à l'aide d'un chiffon doux.
Reinig de filter met een zachte doek.

DÉTARTRAGE / *ONTKALKEN*

Il est indispensable de détartrer régulièrement votre bouilloire, environ une fois par mois ou plus si votre eau est très calcaire. Utilisez un détartrant spécifique vendu dans le commerce.
Afin de limiter le dépôt de tartre, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau filtrée.
U dient uw waterkoker regelmatig te ontkalken. Ongeveer 1 keer /maand, of nog vaker als het leidingwater erg hard is. Gebruik hiervoor een speciaal ontkalkingsmiddel dat in de handel verkrijgbaar is.
Om kalkaanslag te beperken raden wij u aan gefilterd water te gebruiken.

Ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton.
Druk op de knop om het deksel te openen.

Versez l'eau puis le détartrant.
Doe eerst water en daarna de ontkalker in het apparaat.

Faites chauffer sans porter à ébullition.
Verhit het mengsel zonder het aan de kook te laten komen.

Videz votre bouilloire et rincez 5 ou 6 fois.
Giet de waterkoker leeg en spoel hem 5 of 6 keer na.

Suivant la qualité de l'eau de petits points brunâtres peuvent apparaître à l'intérieur de la bouilloire.
Il s'agit de dépôts de tartre contenant du fer qui s'éliminent facilement en frottant légèrement.

Afhankelijk van de kwaliteit van het water kunnen er bruinachtige puntjes aan de binnenzijde van de waterkoker ontstaan. Dit is kalkaanslag met ijzer en kan gemakkelijk verwijderd worden door voorzichtig te schuren.

Les pannes dues à une absence de détartrage ou à un détartrage non conforme au mode d'emploi ne sont pas couvertes par la garantie.

Defecten veroorzaakt door het niet of niet volgens de gebruiksaanwijzing ontkalken van de waterkoker worden niet door de garantie gedekt.

QUE FAIRE SI … / *WAT MOET U DOEN …*

Question / *Vraag*	**Réponse / *Antwoord***
L'indicateur lumineux ne s'allume pas. Als het controlelampje niet gaat branden.	• Vérifiez que la bouilloire est bien branchée. • Vérifiez que la bouilloire est bien positionnée sur sa base. • Vérifiez que le bouton marche/arrêt est sur la position « I ». • Controleer of de waterkoker goed op het stopcontact is aangesloten. • Controleer of de waterkoker goed op het voetstuk is geplaatst. • Controleer of de AAN/UIT-knop op "I" staat.
Si votre bouilloire fonctionne par intermittence ou s'arrête avant ébullition. Als de waterkoker bij tussenpozen werkt of uitschakelt voordat het water kookt.	• Détartrez votre bouilloire selon les instructions. • Ontkalk de waterkoker volgens de voorschriften.
L'eau a mauvais goût. Als het water een vieze smaak heeft.	• Rincez votre bouilloire 2 ou 3 fois (cf détartrage). • De waterkoker 2 of 3 keer goed uitspoelen (zie ontkalken).
Des tâches blanches apparaissent sur la poignée. Er verschijnen witte vlekken op het kunstof of verchroomde gedeelte	• Frottez doucement avec un chiffon légèrement imbibé de détartrant liquide. • Zachtjes poetsen met een doek licht bevochtigd met vloeibaar onkalkingsmiddel.
Des gouttes apparaissent sur la base de la bouilloire. Er verschijnen druppels op het onderste deel van de waterkoker.	• Il s'agit d'un phénomène normal lié au mécanisme de l'arrêt automatique. Essuyez avec un chiffon. • Dit is een normaal verschijnsel dat verband houdt met het automatische uitschakelmechanisme. Met een doek afvegen.

CONSIGNES DE SECURITE

- S'assurer que le voltage de votre installation correspond à celui de l'appareil indiqué sur la plaque signalétique.
- Ne jamais laisser la bouilloire en marche sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas toucher les surfaces brûlantes. Saisissez la bouilloire uniquement par sa poignée.
- L'appareil doit toujours être branché sur une prise de terre.
- Ne pas laisser pendre le cordon du plan de travail.
- Ne jamais mettre l'appareil ou son cordon en contact avec une surface chaude ou mouillée.
- Ne jamais plonger la bouilloire ou sa base dans l'eau.
- Débrancher l'appareil après chaque utilisation et avant nettoyage. Ne jamais tirer sur le cordon pour le débrancher.
- Ne jamais utiliser l'appareil après une chute. Déposer l'appareil dans un service après-vente agréé par le fabricant pour le faire examiner.
- **Si le câble d'alimentation est endommagé ou si votre appareil est en panne, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- La bouilloire est exclusivement destinée à faire bouillir de l'eau, elle n'est pas appropriée pour chauffer d'autres liquides.
- Ne jamais remplir la bouilloire au-delà du niveau maximum, ni faire bouillir de l'eau couvercle ouvert. Cela risquerait de provoquer des projections d'eau bouillante.
- S'assurer que la bouilloire est hors tension avant de la retirer de sa base.
- Ne pas soulever ou ouvrir le couvercle lorsque l'eau est en train de bouillir.
- Utiliser uniquement la base prévue à cette bouilloire.
- Les pannes dues à une absence de détartrage ou à un détartrage non conforme au mode d'emploi ne sont pas couvertes par la garantie.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.
  Les utilisations dans les cas suivants ne sont pas couvertes par la garantie : dans des coins de cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnement professionnels, dans des fermes, par les clients d'hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel et dans des environnements de types chambres d'hôtes.
- Si vous ne pouvez pas déterminer la cause d'une panne, adressez-vous à votre revendeur ou contactez notre service consommateurs.
- **Vous ne devez en aucun cas démonter vous-même votre appareil.**

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être apporté dans un point de collecte adapté au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour connaître l'emplacement des points de collecte, vous pouvez contacter votre municipalité ou votre déchetterie.

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques techniques de cet appareil. Les informations figurant dans ce document ne sont pas contractuelles. Tous droits réservés pour tous pays par Magimix.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN!

- Controleer of de spanning van uw elektriciteitsnet overeenkomt met de op het typeplaatje van het apparaat vermelde spanning.
- Laat de waterkoker nooit zonder toezicht werken.
- Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten, of door personen zonder enige kennis of ervaring, tenzij zij toezicht of voorafgaande aanwijzingen over het gebruik van het apparaat hebben kunnen krijgen van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon.
- Let op de kinderen om te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Raak de hete oppervlakken niet aan. Pak de waterkoker uitsluitend beet bij de handgreep.
- Het apparaat moet altijd op een geaard stopcontact worden aangesloten.
- Laat het snoer nooit over de rand van het werkblad naar beneden hangen.
- Laat het apparaat of het snoer nooit in aanraking komen met hete of natte oppervlakken.
- Trek na ieder gebruik en voordat u het apparaat schoonmaakt de stekker uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Gebruik het apparaat niet meer nadat het is gevallen. Breng de waterkoker naar een door de fabrikant erkende klantenservice om het te laten nakijken.
- **Als het snoer beschadigd is of als het apparaat defect is, moet het om risico's te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of een ander deskundig persoon.**
- De waterkoker is uitsluitend bestemd voor het koken van water en is niet geschikt voor het verwarmen van andere vloeistoffen.
- Vul de waterkoker nooit boven het maximumniveau en kook nooit water met het deksel geopend. Dit kan spatten van heet water tot gevolg hebben.
- Let op dat de spanning van de waterkoker is uitgeschakeld, voordat u hem van zijn voetstuk neemt.
- Het deksel niet oplichten of openen terwijl er water aan de kook gebracht wordt.
- Gebruik uitsluitend het voor deze waterkoker bestemde voetstuk.
- Defecten veroorzaakt door het niet of niet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing ontkalken van het apparaat worden niet door de garantie gedekt.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- Uw apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is er niet op berekend te worden gebruikt in de volgende gevallen, die niet door de garantie worden gedekt: in keukentjes bestemd voor het personeel in winkels, kantoren of andere professionele omgevingen, in boerenbedrijven, door gasten van hotels, motels en andere residentiële omgevingen, in bed- en breakfast omgevingen.
- Als u niet kunt vinden wat de oorzaak van een storing is, wend u dan tot uw wederverkoper of neem contact op met onze klantenservice.
- **U mag het apparaat in geen geval zelf demonteren.**

BESCHERMING VAN HET MILIEU

Dit symbool duidt aan dat dit product niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Breng het naar een speciaal inzamelpunt bestemd voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. Vraag uw gemeente of uw inzamelcentrum om de adressen van deze speciale inzamelpunten.

Wij behouden ons het recht voor om de technische kenmerken van dit apparaat op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De in dit document vermelde informatie is niet contractueel bindend. Alle rechten voor alle landen voorbehouden door Magimix.

Réf. : 460 195

Cordless Jug Kettle 1.5L

En Instructions

De Bedienungsanleitung

magimix

www.magimix.com

Please read the safety instructions carefully before using your appliance
Vor der Inbetriebnahme aufmerksam die Sicherheitshinweise lesen.

BEFORE FIRST USE / *VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH*

Plug the kettle in and fill with water.
An eine geerdete Steckdose anschließen. Mit Wasser füllen.

Switch on and boil.
Durch Drücken auf "I" einschalten.

Empty the kettle and repeat 3 times.
Das Wasser weggießen. Den Vorgang dreimal wiederholen.

x 3

USE / *BEDIENUNG*

Adjust the power cord and plug in.
Netzkabel bis zur gewünschten Länge abwickeln und anschließen.

Remove the kettle from its base.
Den Wasserbehälter vom Sockel nehmen.

Open the lid using the release button in the centre of the lid.
Den Deckel durch Druck auf den Knopf öffnen.

Fill the kettle with fresh water.
Den Wasserbehälter mit kaltem Wasser füllen.

Never fill above the maximum level.
Die maximale Füllmenge nicht überschreiten.

Close the lid.
Den Deckel ganz schließen.

Place the kettle on its base.
Den Wasserbehälter auf den Sockel stellen.

Switch on. The indicator light will come on.
Einschalten. Die Kontrolllampe leuchtet auf.

The kettle is intended for boiling water.
Never fill above the maximum level as there is a risk of scalding.

Das Gerät nur zum Kochen von Wasser verwenden.
Nicht die maximale Füllmenge überschreiten. Eine größere Menge Wasser kann dazu führen, dass kochendes Wasser herausspritzt.

USE / *BEDIENUNG*

The kettle will boil and switch off automatically.
Automatisches Abschalten beim Erreichen des Siedepunkts.

Remove the kettle from its base and pour.
Den Wasserbehälter vom Sockel nehmen und eingießen.

Empty the kettle after each use.
Das restliche Wasser weggießen.

* If you wish to switch the kettle off before the water has started to boil, simply flip the switch back.
You may notice some water droplets on the base of the kettle. This is due to condensation and is quite normal.
Zum Ausschalten des Wasserkochers vor Erreichen des Siedepunkts den Ein-/Ausschalter nach oben drücken.
Auf dem Sockel können sich Tropfen bilden. Das ist ein ganz normaler Kondensationsvorgang.

⚠ **Always open the lid by using the lid release button and not by forcing the lid as this will damage the mechanism.**
Do not open the lid when the water is boiling.
Only boil the kettle with the lid closed, otherwise the kettle will not switch off automatically.
Never switch the kettle on without filling it with water.
Den Deckel nur durch Druck auf den am Deckel angebrachten Knopf öffnen. Versuchen Sie nicht den Öffnungsmechanismus mit Gewalt zu umgehen.
Den Deckel während des Heizvorgangs nicht anheben oder öffnen.
Den Wasserkocher nur bei geschlossenem Deckel einschalten, sonst schaltet er sich nicht automatisch ab.
Den Wasserkocher nicht ohne Wasser in Betrieb nehmen. Der Heizkörper könnte beschädigt werden.

CLEANING / *REINIGUNG*

Before cleaning/moving/storing, **unplug the kettle and allow to cool.**
Vor dem Reinigen/Umräumen/Verstauen den Wasserkocher **vom Stromnetz trennen und abkühlen lassen.**

Wipe the body and base using a damp cloth.
Wasserbehälter + Sockel = feuchtes weiches Tuch.

Never immerse the kettle or the base in water.
Weder den Wasserbehälter noch den Sockel in Wasser tauchen.

Remove the filter by pressing the sides in gently.
Den Kalkfilter durch leichten Druck an den Seiten herausnehmen.

Clean the filter in the dishwasher or under a running tap using a soft brush.
Den Kalkfilter mit einem weichen Tuch reinigen.

DESCALING / *ENTKALKUNG*

It is ESSENTIAL that you descale your kettle regularly. If you live in a hard water area, we recommend you descale your kettle at least once a month using a kettle descaling solution.
We also suggest you use a water filter as this will help to reduce limescale build-up in your kettle.
Den Wasserkocher regelmäßig entkalken. Etwa einmal pro Monat oder öfter, wenn Ihr Wasser sehr kalkhaltig ist. Ein geeignetes, handelsübliches Entkalkungsmittel verwenden.
Um die Ablagerung von Kalk zu begrenzen, empfehlen wir die Verwendung von gefiltertem Wasser.

Open the lid using the release button in the centre of the lid.
Den Deckel durch Druck auf den Knopf öffnen.

Fill with fresh water and add the descaler.
Wasser und dann erst den Entkalker einfüllen.

Switch on and boil.
Einschalten, aber nicht zum Sieden bringen.

Empty the kettle and repeat 5/6 times.
Den Wasserbehälter leeren und fünf- bis sechsmal ausspülen.

* Depending on the quality of your water supply, you may notice the appearance of tiny brown patches on the inside of your kettle. These are not rust spots but deposits of scale that contain iron and can easily be rubbed off.
Je nach der Härte des Wassers können an der Innenseite des Wasserbehälters kleine bräunliche Punkte entstehen.
Es handelt sich um eisenhaltige Kalkablagerungen, die sich durch Reiben leicht entfernen lassen.

⚠ **Problems due to failure to descale or descaling that has not been carried out according to the instructions, are not covered by the guarantee**
Betriebsstörungen aufgrund unterlassener Entkalkung oder aufgrund einer nicht der Bedienungsanleitung entsprechenden Entkalkung sind von der Garantie ausgenommen.

WHAT TO DO IF... / *WAS TUN, WENN ... ?*

Question / *Problem*	**Answer / *Lösung***
The indicator light does not come on. Die Kontrolllampe leuchtet nicht.	• Check the connection. • Check if the kettle is on the base. • Check the 'on/off' switch is in the 'on' position. • Prüfen, ob der Wasserkocher angeschlossen ist. • Prüfen, ob der Wasserbehälter korrekt auf dem Sockel steht. • Prüfen, ob der Ein-/Ausschalter auf "I" steht.
If the kettle does not work properly or stops before boiling. Der Wasserkocher funktioniert nur zeitweise oder schaltet sich vor dem Sieden ab.	• Descale your kettle according to the instructions. • Den Wasserkocher wie oben beschrieben entkalken.
If the water tastes bad. Das Wasser schmeckt schlecht	• Rinse the kettle 2 or 3 times (as per descaling). • Den Wasserbehälter zwei- bis dreimal ausspülen (s. ENTKALKUNG).
There are white marks on the handle. Weiße Flecken bilden sich auf dem Kunststoff oder auf dem Chrom.	• Rub gently using a damp cloth and liquid descaler. • Behutsam mit einem mit etwas flüssigem Entkalker getränkten Tuch abwischen.
There are water droplets on the kettle base. Auf dem Sockel des Wasserkochers bilden sich Tropfen.	• This is quite normal and is linked to the auto shut off feature. Simply wipe dry with a cloth. • Es handelt sich um einen normalen Vorgang im Zusammenhang mit dem automatischen Abschalten. Mit einem Tuch abwischen.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Make sure that the voltage of your mains supply corresponds to that shown on the identification plate on the base of your appliance.
- Never leave your kettle unattended when in use.
- This kettle has not been designed to be used by persons (including children) with physical, sensory or mental impairments or who are lacking in experience or knowledge, unless they have been given the necessary supervision and prior instructions about how to use this appliance by a person responsible for their safety.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always hold the kettle by using the handle. The body is made of stainless steel which is an conductor of heat and can get hot.
- The kettle must always be plugged into an earthed socket.
- Never allow the power cord to dangle over the edge of the worktop.
- Make sure the appliance or its power cord never comes into contact with a hot or wet surface.
- Always unplug the kettle after use and before cleaning. Do not unplug by pulling on the cord.
- **If your appliance has broken down, if your appliance has fallen, or if the supply cord is damaged, it must be repaired by the manufacturer, their service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**
- The kettle is solely intended for boiling water and is not suitable for heating other types of liquid.
- Do not fill the kettle above the maximum level (risk of scalding).
- Make sure the kettle is off before removing it from its base.
- Do not open the lid when the water is boiling.
- Only use the base provided by the manufacturer for this kettle.
- Problems due to failure to descale or descaling that has not been carried out according to the instructions are not covered by the guarantee.
- Do not use the kettle outdoors.
- This kettle is intended solely for domestic use.
  The following usages are not covered by the warranty: in kitchen areas reserved for personnel, in shops, offices and other workplace environments, on farms, by the patrons of hotels, motels and other commercial environments of a residential nature, and in bed and breakfast-type environments.
- If you cannot identify the cause of your problem, consult your retailer or contact our customer care department.
- **You must never attempt to dismantle your appliance.**

ENVIRONMENTAL PROTECTION

This symbol indicates that this product should not be treated as regular household waste. It should be taken to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For more details about collection points, please contact your local council or your household waste disposal service.

We reserve the right to alter at any time without notice the technical specifications of this appliance. None of the information contained in this document is of contractual nature. All rights reserved for all countries by Magimix.

SICHERHEITSHINWEISE

- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Netzspannung der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entspricht.
- Den Wasserkocher während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (Kinder mit eingeschlossen) bestimmt, welche eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten aufweisen bzw. fehlende Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit diesem Gerät haben. Solche Personen mussen von einer, fur ihre Sicherheit verantwortlichen Aufsichtsperson zuerst instruiert oder während der Gerätebedienung beaufsichtigt werden.
- Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Den Wasserbehälter nur am Griff anheben. Die Metallflachen werden heiß !
- Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht neben der Arbeitsfläche herunterhängen.
- Lassen Sie das Netzkabel nie mit einer heißen oder feuchten Fläche in Berührung kommen.
- Das Gerät nach jedem Gebrauch und vor dem Reinigen stets vom Stromnetz trennen. Dabei nicht am Kabel ziehen.
- Benutzen Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn es heruntergefallen ist. Lassen Sie es von einer autorisierten Kundendienststelle überprüfen.
- **Wenn das Kabel beschädigt ist oder wenn das Gerät nicht funktioniert, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder entsprechend geschultem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.**
- Der Wasserkocher ist nur für das Kochen von Wasser bestimmt und eignet sich nicht zum Erhitzen anderer Flüssigkeiten.
- Weder die maximale Füllmenge überschreiten, noch Wasser bei geöffnetem Deckel kochen. Es könnte kochendes Wasser herausspritzen.
- Den Wasserbehälter nur vom Sockel nehmen, wenn er nicht mehr unter Spannung steht.
- Den Deckel während des Heizvorgangs nicht anheben oder öffnen.
- Nur den für diesen Wasserkocher vorgesehenen Sockel verwenden.
- Betriebsstörungen aufgrund unterlassener Entkalkung oder aufgrund einer nicht der Bedienungsanleitung entsprechenden Entkalkung sind von der Garantie ausgenommen.
- Das Gerät nicht im Freien benutzen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
  Die Garantie gilt nicht, wenn das Gerät in folgenden Fällen verwendet wird: in Küchenecken, die in Geschäften dem Personal vorbehalten sind, in Büros und anderen gewerblichen Umgebungen, auf Bauernhöfen, durch Kunden von Hotels, Motels und anderen Beherbergungseinrichtungen sowie in allen Arten von Gästezimmern.
- Wenn Sie die Ursache einer Betriebsstörung nicht finden, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an unseren Kundenservice.
- **Nehmen Sie das Gerät auf keinen Fall selbst auseinander.**

UMWELTSCHUTZ

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss zu einer für die Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geeigneten Sammelstelle gebracht werden. Für Informationen zu solchen Sammelstellen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder an Ihre Mülldeponie.

Wir behalten uns das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung die technischen Eigenschaften dieses Gerätes zu ändern. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind nicht bindend und können jederzeit geändert werden. Alle Rechte für alle Länder vorbehalten durch Magimix.